

## CONCIMATRICE DI PRECISIONE A CONTROLLO ELETTRONICO CP

### USO A DOSI VARIABILI - VRT



La consolle opzionale su cui caricare le mappe di prescrizione del concime da distribuire

Questo principio si fonda sui dettami della agricoltura di precisione, secondo la quale un appezzamento non viene ad essere trattato in maniera uniforme ma in base alla necessità specifica che può essere rilevata in varie porzioni dell'appezzamento medesimo.

Lo spandiconcime è quindi predisposto per avere come optional un sistema di controllo che durante le fasi di lavoro confronta la propria posizione geografica con quella presente in mappa di prescrizione e comunica la dose istantanea da applicare al controller di bordo.

Se il trattore fosse dotato di Tecnologia ISOBUS si possono montare le specifiche elettroniche della ditta DICKEY-john.

### MISURE DISPONIBILI:

MODELLO / MODEL	CP110	CP130	CP150	CP180	CP190
DISTANZA ASSOLCATORI	1100	1300	1600	1800	2000
MASSA Kg	110	130	150	180	200
PRESSIONE ESERCIZIO bar	100	100	100	100	100
DIMENSIONI:					
ALTEZZA mm	1730	1730	1730	1730	1730
LARGHEZZA mm	1300	1500	1700	2000	2200
LUNGHEZZA mm	1350	1350	1350	1350	1350
CAPENZA SERBATOIO litri:	570	700	850	850	1000

Dedicato a Claudio Pontremolesi, amico autentico ed indimenticabile, direttore generale di Antinori Agricola ed incrollabile sostenitore di questo allora futuristico progetto.

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.

**SPEZIA**  
TECNOVICT

**SPEZIA s.r.l.**  
Via Mascaretti, 68  
29010 Pianello V.T. (Pc)  
Tel. 0523.998815  
posta@tecnovict.com  
www.tecnovict.com  
www.agriprecisione.it

Rivenditore autorizzato

NON DISPERDERE LA CARTA NELL'AMBIENTE



## CONCIMATRICE DI PRECISIONE A CONTROLLO ELETTRONICO CP



**CLAUDIO PONTREMOLESI**

## CONCIMATORE A DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA SUPERFICIALE O AD INTERRAMENTO, MOSSO DALL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA TRATTRICE E CONTROLLATO A DOSE FISSA OPPURE A DOSI VARIABILI PER VITICOLTURA DI PRECISIONE



**MOD.CP 150**

Macchina adatta alla fertilizzazione di vigneti in regime di proporzionalità alla velocità di avanzamento ed eventualmente di rateo variabile. La costanza di distribuzione della dose inserita è garantita da un sistema automatico di controllo della erogazione del concime. Il concime passa attraverso dei distributori rotativi ove in ogni cella viene caricata una ben identificata quantità di concime.

Il controllo della velocità di rotazione di questi distributori porta ad una erogazione in flusso istantanea corretto indipendente dalla velocità del trattore e dalla quantità di concime presente nella tramoggia.

Il contagiri elettronico permette un monitor istantaneo di ciò che sta erogando la macchina.

La distribuzione è localizzata accanto al filare con possibilità di deposizione superficiale oppure di interrimento dello stesso.

L'operatore può impostare la quantità desiderata in Kg/ha sulla consolle e durante le fasi di lavoro aumentare o diminuire la dose mentre il concimatore è in funzione, semplicemente premendo i tasti + o - presenti sulla consolle di controllo.



La consolle CSS 220 dove programmare la dose di concime da distribuire



Il precisissimo contagiri permette un controllo del concime effettivamente depositato



Interratore di concime con rullo per richiudere il solco



Tutto ciò che serve al trattorista per usare questa macchina



### TECNOLOGIA 4.0

Il concimatore può essere dotato del modulo 4.0 che consente di inviare le dosi di concime direttamente dal un computer aziendale, ricevere report del lavoro effettivamente svolto, tracciato del percorso e tempi di lavoro. A questo si aggiunge il servizio di telediagnostica in remoto.